



Anschlußschnur normal 3-adrig (3.Ader an E), bei Verwendung eines 2.Weckers gegen 4-adige Schnur auswechseln.

✿ Soll beim Drücken der Taste die Verbindung zwischen a und b unterbrochen werden, dann ist Kurzschließer 2-W2 zu entfernen.

